



1 Paina "CHECK" painiketta (esim. kapeakärkisellä kuulakärkikynällä tai klemmarilla) niin kauan kunnes kaukosäätimen näyttöön ilmestyy "00".

2 Nuolinäppäintä painettaessa ylöspäin kaukosäätimen näyttöön ilmestyy seuraavanlaisia koodeja:

→ 00 → 01 → 02 ... 1d → 1E → 33

Jokaisen koodin kohdalla sisäyksiköstä kuuluu piippaus (yhden kerran).

Mikäli sisäyksikkö alkaa piippaamaan jonkin koodin kohdalla on tämä koodi ilmoitettava huoltoon.

Koodeja on yhteensä 52 kappaletta (00 - 33).

Symbolien merkitys:

S = 5.	b = 6.
R = A.	b = B.
L = C.	d = D.

3 Vikatilasta pääset pois painamalla oranssia "päälle / pois" näppäintä.

HUOM! Kun ilmoitatte vikakoodia huoltoon, ilmoittakaa samalla myös laitteen malli.

Mikäli laite on takuunalainen, niin ilmoittakaa myös sarjanumero. (sisäyksikön alareunassa).